

**I. Giới thiệu chung**

HD Reader là sản phẩm của USA, hợp tác phát triển và hỗ trợ tiếng Việt với phần mềm của DTDAuto.

Đây là công cụ chất lượng cao để Đọc / Xóa mã lỗi chẩn đoán từ ECU của các xe tải nặng, xe công trình, xe đầu kéo Mỹ mà sử dụng giắc nối tròn chuyên dụng cho xe tải.

Công cụ này nhỏ gọn, chức năng vừa đủ dùng, giá hợp lý phù hợp với thợ ở các xưởng sửa chữa vừa và nhỏ. Sử dụng thuận tiện trong xưởng và sửa chữa và cứu hộ xe lưu động.

**II. Các đặc điểm kỹ thuật cơ bản**

- Chuẩn tương thích: HD J1587; J1708 và chuẩn mới CAN J1939

- Chức năng: Đọc/xóa mã lỗi từ ECU của các hệ thống:

Động cơ, Hộp số, Phanh ABS và một số hệ thống phụ trợ khác.

- Hiện thị lỗi trên màn hình LCD theo chuẩn xe tải

- Cập nhật qua internet

- Hỗ trợ tiếng Việt với phần mềm trên máy tính

**III. Phạm vi ứng dụng**

- Sử dụng cho xe tải nặng động cơ Diesel, xe công trình, xe đầu kéo Công-ten-nơ, xe chở và bơm xi măng, xe cứu hộ, xe buýt, xe chở rác thải, siêu trường siêu trọng...

- Các hãng xe có thể đọc lỗi: Detroit, Mack, Kenworth, Caterpillar, Cummins, Eaton, John Deere etc.

**IV. Thành phần**

- 01 bộ công cụ cầm tay HD Reader.

- 01 cáp dữ liệu loại chuyên dụng 6 chân

- 01 cáp dữ liệu loại chuyên dụng 9 chân

- 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng (*tiếng Việt*)

- 01 CDROM phần mềm bản quyền tra cứu mã lỗi DTD-Code (*Tùy chọn thêm*)

- 01 túi đựng thiết bị

\* *Bảo hành phần cứng 02 năm, phần mềm PC cập nhật miễn phí.*

**V. Một số hình ảnh thiết bị**

*(Hình ảnh hiện tại chỉ có giá trị minh họa)*

Nhóm Công nghệ **DTDAUTO – Viện Vật Lý**

Điện thoại: 04.22123664, 0913001792

Email: [sales@dtdauto.com](mailto:sales@dtdauto.com) ; [dtdauto@gmail.com](mailto:dtdauto@gmail.com)

Web: [www.dtdauto.com](http://www.dtdauto.com) ; [www.cartools.com.vn](http://www.cartools.com.vn) ; [www.cartraining.com.vn](http://www.cartraining.com.vn)

*(Khách hàng có thể lưu lại thông tin này để liên hệ mỗi khi cần thiết)*