

❖ Hình ảnh thiết bị**❖ Phạm vi ứng dụng**

- Sử dụng cho xe tải nặng động cơ Diesel, xe công trình, xe đầu kéo Công-ten-nơ, xe chở và bơm xi măng, xe cứu hộ, xe buýt, xe chở rác thải, siêu trường siêu trọng... và các xe có chuẩn J1587, J1708, chuẩn mới CAN J1939.
- Các hãng xe có thể đọc lỗi: Mack, Kenworth, Caterpillar, Cummins, Eaton, John Deere vv...

❖ Thành phần thiết bị

- 01 bộ công cụ cầm tay HD Reader.
- 01 cáp dữ liệu loại chuyên dụng 6 chân
- 01 cáp dữ liệu loại chuyên dụng 9 chân
- 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Việt)
- 01 CDROM phần mềm bản quyền DTD-Code
- 01 túi đựng thiết bị

❖ Giới thiệu chung

- HD Reader là công cụ chất lượng cao để Đọc/Xóa mã lỗi chẩn đoán từ ECU của các xe tải nặng, xe công trình, xe đầu kéo mà sử dụng giắc nối tròn chuyên dụng cho xe tải.
- Công cụ này nhỏ gọn, chức năng vừa đủ dùng, giá hợp lý phù hợp với thợ ở các xưởng sửa chữa vừa và nhỏ. Sử dụng thuận tiện trong xưởng và sửa chữa và cứu hộ xe lưu động.
- Bảo hành phần cứng 02 năm, phần mềm PC cập nhật miễn phí.

❖ Các đặc điểm kỹ thuật cơ bản

- Chuẩn tương thích: HD J1587; J1708 và chuẩn mới CAN J1939
- Chức năng: Đọc/xóa mã lỗi từ ECU của các hệ thống: Động cơ, Hộp số, Phanh ABS và một số hệ thống phụ trợ khác.
- Hiển thị lỗi trên màn hình LCD theo chuẩn xe tải
- Cập nhật qua internet
- Hỗ trợ tiếng Việt với phần mềm DTD Code trên máy tính